



Prime Discrost®


Disincrostante acido per lavastoviglie, attrezzature e superfici

Disincrostante professionale per lavastoviglie. La formazione di calcare riduce l'efficienza del lavaggio e dell'asciugatura e aumenta i costi energetici.


L'uso regolare con acque dure garantisce la massima efficienza.

Non usare su rame, zinco, smalti porosi o marmo.

- Elimina le incrostazioni più resistenti nelle macchine lavastoviglie
- L'uso regolare garantisce una maggiore efficienza della lavastoviglie
- Di facile applicazione ed economico



ISTRUZIONI D'USO



1. Per proteggere occhi e pelle indossare sempre guanti e occhiali di protezione.
2. Svuotare l'acqua ed estrarre le stoviglie rimanenti.
Riempire la macchina con acqua.
3. In base al grado di incrostazione versare 5-25 ml/l di prodotto nella macchina. Se necessario spruzzare nell'area di risciacquo.
- 4/5. Avviare la macchina e farla funzionare per 10-30 minuti
6. Fermare e svuotare la macchina. Riempirla con acqua pulita. Riavviare la macchina per un breve periodo. Accendere il dosatore del detergente.

VALORE pH
Soluzione 1%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SICUREZZA

Solo per uso professionale!
Indossare guanti protettivi.
Non mischiare con altri prodotti!
Per maggiori informazioni controllare l'etichetta e la scheda di sicurezza.

FORMATO
4 x 5 lt.

CODICE
PR7

STOCCAGGIO
Tenere la confezione ben chiusa.
Conservare tra 10° e 30°C.

SOLO PER USO PROFESSIONALE